corega

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠ 警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は警告・注意を喚起するための記号です。記号の中または近くに具体的な警告・注意事項が示されています。

例) 「発火注意」

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。

例) 「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。 記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

例) 「電源プラグをコンセントから抜く」

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

⚠ 警告

家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。
異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。

必ず付属の専用ACアダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。
本製品付属以外のACアダプタ(または電源ケーブル)の使用は火災、感電、故障の原因となります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケーブル(またはACアダプタ)をコンセントから抜くときにケーブル部を持って抜かないでください。

本製品(ACアダプタ含む)は風通しの悪い場所に設置しないでください。
過熱し、火災や破損の原因となることがあります。

本製品(ACアダプタ含む)を分解や改造はしないでください。
感電、火災、けが、故障の原因となります。

本製品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。

煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を中止し、ACコンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。

濡れた手で本製品を扱わないでください。
電源が接続された状態で、本製品の操作や接続作業を行うと感電の原因となります。

本製品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。
本製品は、住宅設備・医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品は使用しないでください。本製品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠ 注意

本製品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

本製品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。
換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。

本製品を次のような場所で使用や保管はしなしでください。
- 直射日光のあたる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- 湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、保温性、保湿性の高い場所
- じゅうたんや畳など熱に弱い材質を使用した場所
- 腐食性ガスの発生する場所
- 台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所
- ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所
- 壁の中などお手入れが不可能な場所
- 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所

事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。
本製品(ACアダプタ含む)にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。

雷のときは本製品や接続されているケーブル類に触らないでください。
落雷による感電の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となることがあります。

■マグネットの取扱いについて

本商品は底面のマグネットを使用して、スチール家具に装着することができます。装着後の取り外しは次の手順で行ってください。正しい手順で行わない場合は、マグネットが外れてしまう可能性があります。



●マグネットが外れてしまった場合



左図のような向きで、先に下部を合わせてからマグネットをはめてください。

■保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まずご使用の機器の取扱説明書をご覧いただき、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（添付品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

・修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
・保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
・製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

■コレガホームページのご案内

弊社のホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

■製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

●お問い合わせ先

〈corega サポートセンタ〉

Mail サポート：下記 URL からユーザ登録をした後、お問い合わせをしてください。

http://corega.jp/faq/

TEL：045-476-6268　FAX：045-476-6294

〈受付時間〉

10:00～12:00、13:00～18:00 月～金（祝・祭日を除く）

※サポートセンタへのお問合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported by Japanese only.

●必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

・製品名　・お名前、フリガナ　・連絡先電話番号、FAX 番号
・購入店　・購入日付　・お使いのパソコンの機種
・OS　・接続構成
・シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
・お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

Copyright©2006　株式会社コレガ
corega は、株式会社コレガの商標です。
本書に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2006年8月　初版

製品保証規定

■この製品保証規定は、本書に明記されたご購入日を起算とした保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

・本体、電源アダプタ／電源ケーブル：本書に記載の保証期間内で無償修理となります。（ただし、本規定の他の条項に準じます）
・本体付属品（ユーティリティディスク、LAN ケーブルなど）：保証適用外となります。

■保証期間内の無償修理は、ご購入された販売店にお申し出のうえ、本書をご提示ください。なお、故障の内容によっては修理にかえ同等品と交換させていただく場合があります。また、販売中止になりました製品については、同等の性能を有する他の製品との交換になる場合があります。修理のご依頼方法については、左記をご覧下さい。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。（ただし、無償修理の適用外であっても有償での修理はご依頼いただけます。）

1. 本書の提示がない場合。本書の所定事項に記入がない、または字句を不当に書き換えられた場合。
2. 使用上の誤り、または不当な分解や改造によって生じた故障および損害。
3. お買い上げ後の移動、落下などによって生じた故障および損害。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損害。
5. 接続された他の機器が原因で生じた故障および損害。
6. 製品のソフトウェア（ファームウェア、ドライバなど）のアップデート。アップデートによって生じた故障および損害。

■修理によって交換された故障部品、故障製品の所有権は弊社に帰属するものとします。

■弊社の指定するもの以外の機器と接続された場合の動作保証はいたしません。また、製品の使用によるその他の機器の故障および損害についての補償はいたしません。

■この規定は、製品についてのみ無償修理をお約束するもので、製品の故障または使用により発生した損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■製品の修理または交換にかかる付帯費用（運送費、設置工事費、人件費など）およびそれに基づく損害賠償については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■弊社が債務不履行または不法行為その他の原因に基づいて負う損害賠償責任の額は、製品の購入代金を限度といたします。

■本書は、日本国内においてのみ有効です。